

WBR-6004

150Mbps Wireless Router

Quick Installation Guide

English

Português

Deutsch

Español

繁體中文

简体中文

Table of Contents

English	5
Deutsch	7
Español	9
Português	
繁體中文	
简体中文	

Package Contents

- WBR-6004
- Power Adapter (5V, 1.2A)
- RJ-45 LAN Ethernet Cable
- CD-ROM with Manual and Utility
- Quick Installation Guide
- Antenna

If any of the above items are missing, please contact your retailer or distributor.

Please have your ISP's username and password details before installing.

IP Address	192.168.1.1
Password	admin
Wireless Mode	Enable
Wireless SSID	LevelOne
Security	None

Default Settings

This guide covers only the most common situations. All detailed information is described in the user manual.

Figure 1-1







Figure 2-1



Figure 2-2

USER'S MAIN MENU	📲 Status	
	System Password : •••••	(default: admin) Login

Figure 2-3

Please Select the Operations
 Wizard
C Advanced Setur
* This screen reminds you to configure until the Wizard is finished
This screen reminus you to configure until the wizard is finitshed.
Enter

English

Check Your Network Settings

- 1. Please make sure your PC can get IP address automatically so the WBR-6004 can communicate with your PC during configuration.
 - Select "Control Panel" > "Network Connections".
 - Right click the "Local Area Connection" and choose "Properties".
 - Select the TCP/IP protocol for your network card.
 - Click on the Properties button. You should then see the following screen and make sure you have selected "Obtain IP address automatically"

Connect using:	General Alternate Configuration
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabi Contigure This connection uses the following items: S S Packet Scheduler S=AEGIG Boored (IEEE 002 10) 02 E 20 S* Internet Protocol (TCP/P) S Install Uninstal Properties	You can get IP settings assigned automatically if your network suppor this capabily. Otherwise, you need to ask your network administrator the appropriate IP settings. Use the following IP address: IP address: Storret marks: Default address:
Description Control Protocol/Internet Protocol. The default across diverse interconnected networks. Show icon in notification area when connected Notify me when this connection has limited or no connectivity	Detain DNS server address automatically Use the following DNS server addresses: Preferred DNS server Alternate DNS server

2. Reboot computer to make sure you have received the IP address correctly from the Router.

Installation

- **1.** Attach the included antenna. (Figure 1-1)
- Connect your broadband internet connection to WBR-6004's WAN port. (Figure 1-1)
- **3.** Connect the Computer LAN cable. (Figure 1-1)
- **4.** Plug in the Power Adapter. (Figure 1-1)
- Wait until the Status light is blinking steadily. This means the router is ready for use. (Figure 1-2)
- **6.** Installation is now complete. You can now begin to set up the device.

Setup

- Start your WEB browser (Internet Explorer recommended). In the *Address* box, enter the address: http://192.168.1.1 (Figure 2-1)
- 2. When prompted, use the password "admin". (Figure 2-2)
- The first time you connect to the WBR-6004, you should run the Setup Wizard to configure the Internet Connection. (Figure 2-3)

Select Wizard and click Enter.

 This wizard will guide you through the setup in 5 easy steps.
 Note: For effective wireless security, LevelOne recommends WPA2 encryption methods.

Deutsch

Prüfen Sie Ihre Netzwerk-Einstellungen

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr PC die IP-Adresse automatisch empfangen kann, so dass der WBR-6004 mit Ihrem PC während der Konfiguration kommunizieren kann.
 - Wählen Sie "Control Panel" > "Network Connections".
 - Rechter Mausklick auf "Local Area Connection" und wählen Sie bitte "Properties".
 - Wählen Sie "TCP/IP protocol" für Ihre Netzwerk-Karte.
 - Klicken Sie auf die "Properties"-Taste. Sie sollten dann den folgenden Bildschirm sehen. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie "Obtain IP address automatically" ausgewählt haben.



Starten Sie Ihren Rechner neu, um sicherzustellen, dass Sie die IP-Adresse vom Router korrekt empfangen haben.

Installation

- 1. Bringen Sie die mitgelieferte Antenne an. (Figure 1-1)
- 2. Schließen Sie Ihre Breitband-Internetverbindung an den WAN-Port des WBR-6004 an. (Figure 1-1)
- 3. Schließen Sie das LAN-Kabel vom Computer an. (Figure 1-1)
- 4. Stecken Sie das Netzteil ein. (Figure 1-1)
- Warten Sie, bis die Status-LED gleichmäßig blinkt. Dies bedeutet, dass der Router einsatzbereit ist. (Figure 1-2)
- **6.** Die Installation ist damit abgeschlossen. Sie können das Gerät nun einrichten.

Einrichtung

- Starten Sie Ihren Webbrowser (z. B. Internet Explorer).
 Geben Sie Folgendes in das Eingabefeld Address (Adresse) ein:http://192.168.1.1. (Figure 2-1)
- Nach Aufforderung geben Sie folgendes Kennwort ein: "admin". (Figure 2-2)
- Wenn Sie Ihren WBR-6004 zum ersten Mal anschließen, konfigurieren Sie die Internetverbindung am besten mit dem Einrichtungsassistenten. (Figure 2-3)

Wählen Sie Assistent, klicken Sie auf "Starten".

 Der Assistent leitet Sie durch fünf einfache Schritte.
 Hinweis: Damit Ihr WLAN möglichst sicher arbeitet, empfehlen wir das WPA2-Verschlüsselungsverfahren.

Español

Comprobación de la configuración de red

- 1. Asegúrese de que el PC pueda obtener una dirección IP automáticamente para que el enrutador WBR-6004 pueda comunicarse con él durante la configuración.
 - Seleccione "Control Panel" (Panel de control) > "Network Connections" (Conexiones de red).
 - Haga clic con el botón secundario en "Local Area Connection" (Conexión de área local) y elija "Properties" (Propiedades).
 - Seleccione el protocolo TCP/IP de su tarjeta de red.
 - Haga clic en el botón Properties (Propiedades).
 Aparecerá entonces la pantalla que se muestra a continuación; asegúrese de que la opción "Obtain an IP address automatically" (Obtener una dirección IP automáticamente) se encuentre seleccionada.

Connect using:	General Alternate Configuration
Realtek RTLS169/8111 PCI-E Gigabi Configure 3. S Gos Packet Scheduler S Gos Packet Scheduler S S S S S S S S S S S S S S S S S S	You can get IP settings assigned automatically if your network support this capability. Utherwise, you need to ask your network administrator the appropriate IP settings.
Install Uninstall Properties Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	Default gateway:
✓ Show icon in notification area when connected ✓ Notify me when this connection has limited or no connectivity	Preterred DNS server

Reinicie el equipo para asegurarse de recibir la dirección IP correcta por parte del enrutador.

Instalación

- 1. Inserte la antena suministrada (Figure 1-1)
- Conecte su conexión a Internet de banda ancha al puerto WAN del dispositivo WBR-6004. (Figure 1-1)
- 3. Conecte el cable de red LAN del equipo. (Figure 1-1)
- Enchufe el adaptador de alimentación a la toma de suministro eléctrico. (Figure 1-1)
- Espere hasta que el indicador luminoso Status (Estado) parpadee de forma estable. Ello significa que el router está preparado para su uso. (Figure 1-2)
- **6.** La instalación ha finalizado. Ahora puede comenzar a configurar el dispositivo.

Configuración

- Inicie su explorador web (se recomienda utilizar Internet Explorer). En el cuadro de *Address (Dirección)*, introduzca lo siguiente: http://192.168.1.1 (Figure 2-1)
- Si el sistema se lo pide, introduzca la siguiente contraseña:"admin" (Figure 2-2)
- La primera vez que establezca una conexión con el dispositivo WBR-6004, deberá ejecutar el asistente de configuración para configurar la conexión a Internet. (Figure 2-3)

Seleccione Wizard (Asistente) y haga clic en Enter (Entrar).

Este asistente le guiará a través de la configuración en 5 sencillos pasos.

Nota: Para maximizar la eficacia de la seguridad inalámbrica, LevelOne recomienda el uso de los métodos de cifrado WPA2.

Português

Verifique as suas definições de rede

- 1. Certifique-se de que o seu PC consegue obter automaticamente o endereço IP para que o WBR-6004 consiga comunicar com o PC durante a configuração.
 - Seleccione "Control Panel (Painel de controlo)" > "Network Connections (Ligações de rede)".
 - Clique com o botão direito em "Local Area Connection" (Ligação de área local) e escolha "Properties (Propriedades)".
 - Seleccione o protocolo TCP/IP para a sua placa de rede.
 - Clique no botão Propriedades. Deverá ver o seguinte ecrã e deverá seleccionar a opção "Obtain IP address automatically (Obter um endereço IP automaticamente)"

Connect using	General Alternate Configuration
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabi Configure This connection uses the following items: Configure Con	You can get IP setting: assigned automatically if your network support this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator the appropriate IP setting: Image: State of the setting: Image: Setting: Setting: Image: Setting: Setting: Image: Setting: Setting: Setting: Setting: Image: Setting: Setting

Reinicie o computador para se certificar que recebeu correctamente o endereço IP do Router.

Instalação

- 1. Acople a antena inclusa. (Figure 1-1)
- Conecte sua conexão de internet banda larga à porta WBR-6004. (Figure 1-1)
- 3. Conecte o cabo de LAN do Computador. (Figure 1-1)
- 4. Plugue o Adaptador de Energia. (Figure 1-1)
- Aguarde até que a luz de Status esteja piscando constantemente. Isto significa que o rotador está pronto para uso. (Figure 1-2)
- **6.** A instalação está completa agora. Agora você pode começar a configurar o aparelho.

Início

- Inicie seu navegador de internet (Internet Explorer recomendado). Na barra de Address (endereço), digite o seguinte: http://192.168.1.1 (Figure 2-1)
- 2. Quando pedido, use a seguinte senha: "admin" (Figure 2-2)
- Na primeira vez que você estiver conectado ao WBR-6004, você deve executar o Assistente de Configuração para configurar a Conexão de Internet. (Figure 2-3) Selecione Wizard (Assistente) e clique em Enter.
- Este assistente guiará você pela configuração em 5 passos fáceis. Nota: para segurança sem fio eficiente, o LevelOne recomenda métodos de encriptação WPA2.

繁體中文

檢查您的網路設定

- 1. 為了您的網路配置能正常運作, 請確定您的個人電腦能自動得 到 IP 位址.
 - 請選擇 "Control Panel" > "Network Connections".
 - 請在 "Local Area Connection" 上按滑鼠右鍵並選擇 "Properties".
 - 請在你所要設定的網路介面卡裡勾選 TCP/IP protocol.
 - 點選 Properties 選項. 您將會看見以下畫面並確定你勾選 了"Obtain IP address automatically"以及 "Obtain DNS server address automatically".

Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabi Configure	You can get IP settings assigned automatically if your network support this canability Otherwise on uneed to add uncur network administrator
Ins connection uses the following items:	the appropriate IP settings.
Description 4 Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks: Show icon in notification area when connected Notify me when this connection has limited or no connectivity	Default gateway: Default gateway: Use the following DNS server addresses: Preferred DNS server: Alternate DNS server:

請重新啓動你的電腦並確定能從路由器上得到 IP 位址.

安裝

- 1. 將天線連接至 WBR-6004 的天線接頭 (Figure 1-1)
- 2. 將寬頻網路線的接頭連接至WBR-6004的WAN埠。(Figure 1-1)
- 3. 接網路線到路由器的 LAN 埠與電腦的網路卡端。(Figure 1-1)
- 4. 連接電源插頭。(Figure 1-1)
- 5. 當圖示的狀態顯示燈呈現穩定閃爍時,即表示路由器已可正常 作業。(Figure 1-2)
- 6. 安裝程序已完成,現在您可以開始啓動路由器並進行相關設定。

設定

- 開啓網頁瀏覽器(建議使用 Internet Explorer)。請於 Address (位址)列輸入下列資訊: http://192.168.1.1 (Figure 2-1)
- 2. 進入網址頁面後,請於密碼處鍵入此密碼: admin (Figure 2-2)
- 當您第一次連接 WBR-6004 時,請執行設定精靈以完成網路連線設定。(Figure 2-3)

點選「精靈」(Wizard)並按下「確認」(Enter)。

4. 此時精靈程式將引導您執行五項簡易設定步驟。

請注意:為確保無線網路的安全,LevelOne 建議您使用 WPA2 加密模式。

简体中文

检查您的网路设定

为了您的网路配置能正常运作,请确定您的个人电脑能自动得到的 IP 位址。.

- 请选择 "Control Panel" > "Network Connections".
- 请在 "Local Area Connection" 上按滑鼠右键并选择 "Properties".
- 请在你所要设定的网路介面卡里勾选 TCP/IP protocol.
- 点选 Properties 选项. 您将会看见以下画面并确定你勾选了 "Obtain IP address automatically"以及 "Obtain DNS server address automatically".

Connect using:	General Alternate Configuration
Realtek RTL8158/8111 PCI-E Gigabi Configure This connection uses the following items: Generation Generati	You can get IP settings assigned automatically if your network support this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator the appropriate IP settings. O beam on IP address automatically U set the following IP address. IP address.
Install Uninstar Properties Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol what provides communication across diverse interconnected networks.	Submet masts: Default gateway: Stain DNS server address automatically Use the following DNS server addresses:
✓ Show icon in notification area when connected ✓ Notify me when this connection has limited or no connectivity	Preterred DNS server

请重新启动你的电脑并确定能从路由器上得到 IP 位址.

安装

- 1. 将天线连接至 WBR-6004 的天线接头 (Figure 1-1)
- 2. 将宽频网路线的接头连接至WBR-6004的WAN埠。(Figure 1-1)
- 3. 接网路线到路由器的 LAN 埠与电脑的网路卡端。(Figure 1-1)
- 4. 连接电源插头。(Figure 1-1)
- 5. 当图示的状态显示灯呈现稳定闪烁时,即表示路由器已可正常 作业。(Figure 1-2)
- 6. 安装程序已完成,现在您可以开始启动路由器并进行相关设定。

设定

- 开启网页浏览器(建议使用 Internet Explorer)。请于 Address (位址)列输入下列资讯: http://192.168.1.1 (Figure 2-1)
- 2. 进入网址页面后,请于密码處键入此密码: admin (Figure 2-2)
- 当您第一次连接 WBR-6004 時,请执行设定精灵以完成网路连 线设定。(Figure 2-3)

点选「精灵」(Wizard)并按下「确认」(Enter)。

4. 此时精灵程式将引导您执行五项简易设定步骤。

请注意:为确保无线网路的安全,LevelOne 建议您使用 WPA2 的加密模式。